

“Scala Professionale” STRUMENTA

Attuali tecnologie del futuro



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Questo documento
deve sempre
accompagnare la
scala ed essere
esibito in caso di
controllo di organi
preposti



1



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

FACAL S.r.l.

DICHIARA

che **STRUMENTA** è costruita in conformità
alla Norma Europea EN 131-1/2 e quindi nel
rispetto di quanto richiesto nel D.Lvo 626/94 .
I collaudi resi obbligatori dal decreto 23.03.2000
sono stati eseguiti da:

Istituto Politecnico Milano
Riferimento Certificato n. 2003/428



2



INFORMAZIONI GENERALI

(A) - Riferimenti normative

STRUMENTA è costruita nel rispetto della normativa nazionale D.P.R. 547/55, della normativa tecnica europea UNI EN 131-1/2, e quindi in linea con quanto richiesto dal D.Lvo 626/94.

(B) - Accesso alla scala

La salita e la discesa deve sempre essere effettuata guardando la scala, non volgere mai la schiena alla scala stessa.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Maniglie in gomma morbida **Pedana d'appoggio attrezzi**



Cerniera in pressofusione di alluminio
Il Gancio porta attrezzi da lavoro

Gancio in nylon per il bloccaggio della pedana di alluminio. (Norma EN 131)



3

UTILIZZO

PRIMA DI OGNI UTILIZZO VERIFICARE

- che la scala sia in piano e perfettamente stabile.
- la corretta apertura prima di salire.
- utilizzare la scala accertando la non vicinanza di cavi elettrici. La scala non è isolata elettricamente.
- sulla scala deve salire una sola persona.
- durante gli spostamenti accertarsi che sulla pedana portaoggetti non vi siano materiali che possano cadere.
- controllare periodicamente lo stato dei materiali ed in caso di usura dei piedi in gomma richiedere i ricambi al rivenditore.
- non usare la scala presso l'apertura di porte battenti o comunque in prossimità di passaggi.
- non sporgersi lateralmente.

IMPORTANTE

Pedana ammessa solo per uso porta attrezzi NON CALPESTABILE



Consigli di utilizzo



4

MANUTENZIONE

STRUMENTA è costruita interamente in alluminio ad esclusione della biella di bloccaggio pedana, dei calzari in gomma antiscivolo e dei ganci sia di sicurezza che portaoggetti; non necessita pertanto di particolari cure.

I depositi di sporco provocati dall'uso possono essere rimossi con acqua o pasta per la pulizia. L'eventuale uso di solventi può opacizzare le superfici.

Controllare periodicamente lo stato di conservazione della pedana.

GARANZIA

STRUMENTA garantita 1 anno

il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di:

- utilizzo di parti e/o componenti diversi da quelli originali.
- impiego in condizioni non previste.
- cattiva o carente manutenzione dei componenti.

inoltre:

- tutti i materiali sono garantiti per 1 anno contro i difetti di fabbricazione.
- la garanzia decade automaticamente se non è possibile risalire alla data di fabbricazione (mancanza o illeggibilità della marcatura).
- la garanzia non si applica alle parti soggette ad usura da utilizzo, ne a componenti modificati, trasformati, riparati da terzi o comunque non corrispondenti all'origine.
- la garanzia è limitata agli elementi riconosciuti difettosi dal fabbricante.
- il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di utilizzo di componenti diversi da quelli originali.

5

La qualità italiana
FACAL
Le Scale Italiane



Solo da RIVENDITORI PROFESSIONALI



6